

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополните укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки нацаждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выпрямить наклон створок в направлении А-А винтом 2.




Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.



Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Коллекция мебели “Денвер” - Шкаф угловой 2300

(879x879x2300)



Фурнитура (Упаковка №4)

	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	12
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	8
	FLIPPER Полкодержатель с фиксацией,прозрачный	шт	22
	FLIPPER Шток-евровинт для полкодержателя	шт	22
	Шкант 8x30	шт.	12
	Ручка 8-033	шт.	1
	Петля 45°	компл	4
	Саморез 2,5х16	шт.	118
	Саморез 3,5х16	шт.	28
	Заглушка эксцентрика*	шт.	4
	Заглушка евр. бел. №23	шт.	9
	Полкодерж. Угловой со штырем,никель	шт.	12
	Труба овал (818мм)	шт.	1
	Штангодержатель овал	шт.	2
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6,3х50	шт.	23
	Поддятник*	шт.	6
	Уголок монтажный большой. бежевый 55-0201-ВЕ	шт.	2
	Дюбель эксц. двойной	шт.	2

Фурнитура (Упаковка №1)

	Соед.планка д/з стенки бел. 2,2м(2076)	шт	1
--	--	----	---

*Рибек серый - Поддятник св.кор., Заглушка эксц. серая. №13
Дуб Веллингтон - Поддятник кор., Заглушка эксц. беж.

ХДФ Белая (лак)

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
			Длина	Ширина
18	Задняя стенка 1	1	2106	340
19	Задняя стенка 2	1	2106	424

ДСП Венге 22мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
			Длина	Ширина
	Щелевая планка	2	2274	80
				3

ЛДСП 16мм Рибек серый

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
			Длина	Ширина
1	Бок левый	1	2274	521
2	Бок правый	1	2274	521
3	Деталь бок двери 1	1	446	1058
4	Деталь бок двери 2	1	446	1058
5	Плинтус	1	452	100

ЛДСП 16мм Камень Темный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
			Длина	Ширина
6	Декор планка	1	481	80

ЛДСП 16мм Белый Базовый

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
			Длина	Ширина
7	Средник	1	2078	356
8	Задняя панель	1	2078	510
9	Полка стяж.	4	356	312
10	Полка стяж.	1	822	510
11	Планка стяж.	1	822	80
12	Плинтус	1	788	100
13	Плинтус	1	772	100
14	Дно	1	838	838
15	Крышка	1	838	838

Профиль Н-33 Камень Темный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка
			Длина	Ширина
16	Карниз передний	1	471	
17	Карниз боковой	2	532	

Схемы сборки

1. Соберите каркас.

-закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме.

-привинтите плинтусы №5, 12, 13 к дну №14 с помощью евровинтов.

-закрепите боковые стенки №1,2; средник №7 и заднюю стенку №8 ко дну №14 и крышке №15 с помощью шкантов, эксцентриковых стяжек и евровинтов.

-закрепите стяжные полки №9 между боковой стенкой №2 и средником №7, а так же стяжную планку №11 между боковой стенкой №1 и задней стенкой №8 с помощью полкодержателей Flipper;

-набейте задние стенки №18,19 (рекомендуется проверить диагональ)

2. Соберите двери.

-скрутите части дери №3,4 между собой с помощью двойных эксцентриковых стяжек и шкантов

-привинтите декор планку №6 к крышке при помощи уголков и саморезов 3,5*16.

-прикрепите карнизы №16 к декор планке №6 с помощью евровинтов, привинтите карнизы №17 с помощью евровинтов к бокам.

3. Установите шкаф на место.

-прикрутите и отрегулируйте дверь при помощи петель согласно схеме.

